

## **Elektroniczny licznik model EMC4UD2**

### **Instrukcja bezpieczeństwa.**

Zachowaj tę informację dla przyszłość. Produkt nie jest zabawką. Zawiera szkło i inne materiały, które mogą spowodować obrażenia. Baterie są niebezpieczne w przypadku połamania. Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia

### **Instrukcja obsługi.**

- (1) Naciśnij przycisk On/Off/Reset, aby włączyć urządzenie.
- (2) Aby zresetować wynik / wyłączyć licznik, naciśnij przycisk On/Off/Reset przez 3 sekundy, aby zresetować do 0. Następnie naciśnij 3 sekundy dłużej, urządzenie zostanie wyłączone.
- (3) Aby liczyć: naciśnij przycisk licznika (+) dodaj, (-) odejmij.
- (4) Aby przełączyć dźwięk brzęczyka w dowolnym momencie: naciśnij przycisk (+) przez 3 sekundy, na wyświetlaczu LCD wyświetla się [s] (Dźwięk) i [m] (Wycisz). Nie nastąpi naliczenie.
- (5) Aby włączyć niebieskie podświetlenie: naciśnij przycisk On/Off/Reset 2 razy w ciągu 1 sekundy. Niebieskie podświetlenie automatycznie się wyłączy po 3 sekundach.
- (6) LCD wyłączy się automatycznie bez utraty danych, jeżeli nie ma działania w ciągu 30 minut, policzona suma zostanie wyświetlona ponownie na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku ON/OFF /RESET
- (7) Licznik zasilany jest dwoma bateriami G13A 1.5V. Lewa jest od liczenia, prawa od podświetlenia. Gdy licznik nie działa, wymień baterie. Po wyjęciu baterii poczekaj minimum 2 sekundy przed włożeniem drugiej.

### **Utylizacja.**

Zużyty licznik przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



[www.letronik.pl](http://www.letronik.pl)