





Elektroniczny licznik ręczny EMC8UD		Elektroniczny licznik ręczny EMC8UD	
<p>Uwaga! Nie naciskać mocno przycisków - MOŻNA SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ! Instrukcja obsługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Żeby włączyć - wciśnij przycisk niebieski ON/OFF/RESET - wyświetlą się ostatnie stany wszystkich trzech liczników. • Żeby liczyć wejścia – wciskaj przycisk zielony IN każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Żeby liczyć wyjścia – wciskaj przycisk czerwony OUT każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Wyświetlacz IN-OUT wyświetla różnicę liczników IN i OUT, która może odpowiadać np: ilości osób w budynku. • Żeby wyłączyć/włączyć brzęczyk – przytrzymaj przycisk IN lub OUT przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału. • Żeby skasować – wciśnij przycisk ON/OFF/RESET przez 3 sekundy. • Żeby wyłączyć - wciśnij przycisk ON/OFF/RESET . 		<p>Uwaga! Nie naciskać mocno przycisków - MOŻNA SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ! Instrukcja obsługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Żeby włączyć - wciśnij przycisk niebieski ON/OFF/RESET - wyświetlą się ostatnie stany wszystkich trzech liczników. • Żeby liczyć wejścia – wciskaj przycisk zielony IN każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Żeby liczyć wyjścia – wciskaj przycisk czerwony OUT każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Wyświetlacz IN-OUT wyświetla różnicę liczników IN i OUT, która może odpowiadać np: ilości osób w budynku. • Żeby wyłączyć/włączyć brzęczyk – przytrzymaj przycisk IN lub OUT przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału. • Żeby skasować – wciśnij przycisk ON/OFF/RESET przez 3 sekundy. • Żeby wyłączyć - wciśnij przycisk ON/OFF/RESET . 	
<p>Informacja o baterii. Typ: AG13 1,5V ogniwo guzikowe. Zachować polaryzację (+/-) podczas wymiany. Ostrożnie dokręcać wkręty, aby nie zerwać gwintu.</p>		<p>Informacja o baterii. Typ: AG13 1,5V ogniwo guzikowe. Zachować polaryzację (+/-) podczas wymiany. Ostrożnie dokręcać wkręty, aby nie zerwać gwintu.</p>	
<p>Bezpieczeństwo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. • Produkt zawiera szkło, które może zranić w przypadku rozbicia. • To nie jest zabawka przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. 		<p>Bezpieczeństwo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. • Produkt zawiera szkło, które może zranić w przypadku rozbicia. • To nie jest zabawka przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. 	
			
Wyprodukowano w Chinach.		Wyprodukowano w Chinach.	
www.letronik.pl		www.letronik.pl	

Elektroniczny licznik ręczny EMC8UD		Elektroniczny licznik ręczny EMC8UD	
<p>Uwaga! Nie naciskać mocno przycisków - MOŻNA SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ! Instrukcja obsługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Żeby włączyć - wciśnij przycisk niebieski ON/OFF/RESET - wyświetlą się ostatnie stany wszystkich trzech liczników. • Żeby liczyć wejścia – wciskaj przycisk zielony IN każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Żeby liczyć wyjścia – wciskaj przycisk czerwony OUT każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Wyświetlacz IN-OUT wyświetla różnicę liczników IN i OUT, która może odpowiadać np: ilości osób w budynku. • Żeby wyłączyć/włączyć brzęczyk – przytrzymaj przycisk IN lub OUT przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału. • Żeby skasować – wciśnij przycisk ON/OFF/RESET przez 3 sekundy. • Żeby wyłączyć - wciśnij przycisk ON/OFF/RESET . 		<p>Uwaga! Nie naciskać mocno przycisków - MOŻNA SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ! Instrukcja obsługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Żeby włączyć - wciśnij przycisk niebieski ON/OFF/RESET - wyświetlą się ostatnie stany wszystkich trzech liczników. • Żeby liczyć wejścia – wciskaj przycisk zielony IN każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Żeby liczyć wyjścia – wciskaj przycisk czerwony OUT każde zliczenie może być potwierdzone cichym brzęczykiem. • Wyświetlacz IN-OUT wyświetla różnicę liczników IN i OUT, która może odpowiadać np: ilości osób w budynku. • Żeby wyłączyć/włączyć brzęczyk – przytrzymaj przycisk IN lub OUT przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału. • Żeby skasować – wciśnij przycisk ON/OFF/RESET przez 3 sekundy. • Żeby wyłączyć - wciśnij przycisk ON/OFF/RESET . 	
<p>Informacja o baterii. Typ: AG13 1,5V ogniwo guzikowe. Zachować polaryzację (+/-) podczas wymiany. Ostrożnie dokręcać wkręty, aby nie zerwać gwintu.</p>		<p>Informacja o baterii. Typ: AG13 1,5V ogniwo guzikowe. Zachować polaryzację (+/-) podczas wymiany. Ostrożnie dokręcać wkręty, aby nie zerwać gwintu.</p>	
<p>Bezpieczeństwo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. • Produkt zawiera szkło, które może zranić w przypadku rozbicia. • To nie jest zabawka przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. 		<p>Bezpieczeństwo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. • Produkt zawiera szkło, które może zranić w przypadku rozbicia. • To nie jest zabawka przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. 	
			
Wyprodukowano w Chinach.		Wyprodukowano w Chinach.	
www.letronik.pl		www.letronik.pl	